

# Dimensiuni

<b>Dimensiuni exterioare</b>	
Ampatament	
Lungime totala	
Consola fata	
Consola spate	
Ecartament punte fata	
Ecartament punte spate	
Latime totala (fara / cu oglinzi)	
Inaltime totala	
Inaltime totala cu usile spate deschise (fara sarcina)	de la 1
Inaltime prag incarcare (fara sarcina)	
Inaltime prag incarcare (cu sarcina maxima)	
Garda la sol (fara sarcina)	
Garda la sol (cu sarcina maxima)	
Unghi de atac / degajare (cu sarcina)	
Unghi de rampa	
<b>Dimensiuni cabina</b>	
Latime la nivelul coatelor - locurile din fata / spate	
Latime la nivelul umerilor - locurile din fata / spate	
Spatiu pentru genunchi - randul 2	
<b>Dimensiuni goluri de incarcare</b>	
Inaltime usa laterala culisanta (de la podea la chederul superior)	
Latime usa laterala (masurata la 800 mm de la podea)	
Latime usa laterala (masurata la 100 mm de la podea)	
Latime gol de incarcare spate (masurata la 100 mm de la pragul de incarcare)	
Latime gol de incarcare spate (masurata la 1000 mm de la pragul de incarcare)	
Inaltime gol de incarcare spate	
<b>Volum zona cargo (dm<sup>3</sup>)</b>	
Volum zona cargo (versiuni cu perete despartitor) sau portbagaj pentru MPV	
Volum zona cargo (versiuni cu grilajul pivotant deschis)	
Volum portbagaj (pana la planseul de compartimentare)	
Volum portbagaj (pana lap lafon)	
Volum incarcare cu bancheta pasageri rabatata	
<b>Dimensiuni zona cargo</b>	
Latime maxima de incarcare la nivelul podelei	
Latime intre pasajele rotilor (punte spate)	
Inaltime de incarcare maxima (masurata intre podea si plafon)	
Lungime incarcare - cu grilajul pivotant inchis	
Lungime maxima de incarcare	